あかりの
TAKIZUMI

保証書添付　保管用

センサーライト専用取付金具

取扱説明書

お客様へ

この度は、タキズミ照明器具をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しく安全にご使用ください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。保証書はお買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は工事終了後、この器具をご使用になるお客様にお渡しください。

品番　TBP-0007

【安全上のご注意】　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

◆誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

◆お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■火災・感電・漏電などを防ぐために

禁止

●電源(AC100V)を入れたまま配線工事をしない

●雷のときは配線工事をしない

●大量の水がかかる場所に設置しない
対象の器具は防湿防雨型の器具です。

●設置や、電源コードを固定する際は、配線を傷つけない

●電源コードをはさみ込まない
電源コードに傷がつくと、ショートによる火災、感電の原因になります。

●電源コード･電源プラグを破損するようなことはしない
傷つける、加工する、熱器具に近づける、コードに過度なストレスを加える（無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる）などで傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の原因になります。修理は販売店にご相談ください。

●燃えやすい物の近くに取り付けない
布や紙など燃えやすい物や引火しやすい物の近くには絶対に取り付けないでください。　昼でも本体に物(布団や布など)を被せると点灯し引火して火災の原因になります。

●電源はコンセントから取る
・対象器具の電源は家庭用100Ｖ専用です。
・屋外のコンセントは防雨型を使用してください。
・電源と直接つなぐ場合は、電気工事が必要です。　販売店、工事店にご依頼ください。※工事には電気工事士の資格が必要です。

分解禁止

●器具を改造・分解したり、部品を交換しないでください。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
修理は販売店にご相談ください。

●取り付け・取りはずしや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。
感電の原因となることがあります。

■事故やけがなどを防ぐために

禁止

●自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の近くで設置や使用をしない
また、医療機器の近くで設置や使用をしない
本機からの電波が医療機器や自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。
手術室、集中治療室、CCU(冠状動脈疾患監視病室の略称)などには持ち込まないでください。

●不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い場所には取り付けない
石こうボード、コンクリートブロック、屋外に露出した木材、凹凸の激しい壁面には取り付けないでください。
落下によるけがの原因になります。

●付属のネジなどの部品は乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むおそれがあります。万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

■その他

必ず守る

●安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)には単独で使用させないでください。また、製品で子供が遊ばないように注意してください。
器具の破損、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●取付後、必ず取付強度の確認を行ってください。
器具の破損、落下のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。
異常状態が収まったことを確認し、お客様相談室にご相談ください。

●本体は確実に取り付けてください。
破損して感電のおそれがあります。

●屋内･屋外に関係なく斜め向き、下向き、逆さまに取り付けないでください。
故障の原因になります。

⚠ 注意

■感電などを防ぐために

禁止

●土中埋設配線する場合、土中での接続はしない
絶縁劣化により、感電の原因になることがあります。

必ず守る

●土中埋設配線する場合、配線は電線管などを使用して防水処理をする

■その他

禁止

●LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

●電波をだす機器の近くに取り付けない
テレビやラジオなどの音響・映像機器の近くに設置すると、映像や音声などが乱れることがあります。　本機を車庫に取り付けた場合、設置位置によっては電動シャッターが反応しない場合があります。その場合は、4m以上離して再設置してください。また、各無線機器の取扱説明書をお読みのうえご使用ください。

●家電製品の近くでは使わない
テレビ、ラジオ、電子レンジ、蛍光灯、電話、ファックス、パソコン、OA機器や家電製品から2m以上離してください。故障、誤動作の原因になります。本機または他製品の故障・誤動作の原因になります。

●埃の多いところ、高温多湿のところ、直接太陽光などの強い光が入るところでは使用を避ける
レンズ外側の汚れや強い光により、映像が鮮明でなくなる場合があります。

●モーターや磁場を発生させる装置の近くに置かない
故障の原因になります。

必ず守る

●付属の梱包材は取り除いて使用してください。
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

●取付作業の際、手袋などを着用してください。
けがのおそれがあります

各部のなまえと付属部品　取り付ける前にご確認ください

取付金具



W118×D108×H42mm

付属部品



取付バンド　Φ100用×2



取付バンド　Φ200用×2

ネジ×6

ワッシャ×6

ナット×6

対象器具



TGRD2041S

取付ピッチ





TGRD2045S

取付ピッチ





TGRD2047S

取付ピッチ



器具の取付

注意 取付は必ず対象器具の取扱説明書をご確認ください

1 対象器具を取付金具に取り付ける

付属の取付ネジ・ワッシャ・ナットで対象器具を固定する



※図は一例です　参考器具：TGRD2045S
取り付ける器具の取扱説明書をご確認ください



器具を取り付けた時のイメージ

2 取付バンドを取り付ける

取付バンドを取付金具の背面の穴と取り付け部分（柱など）に通す
※推奨取付高さ：約2.5M

注意 取付の際、手袋を着用してください
工具、取付バンドなどでけがの恐れがあります

⚠ 注意

取付前に必ずカメラ映像の視聴確認を行って下さい。通信等が不安定な場合、ご利用頂けない場合があります



3 取付バンドを締めつける

取付バンドの先頭部分を固定部分に差込み、固定ネジで締めつける
もう一本の取付バンドも同じように締めつける

注意 電動工具を使用する場合、弱から使用し
適正なスピードで締めつけてください。

確認 取り付け後、確実に取り付け
できているかを確認してください。



取付イメージ



参考器具：TGRD2045S



推奨取付高さ：約2.5M

お手入れについて

電源を切って、対象器具の本体やその周辺が冷めてからおこなってください

下記の手順で清掃してください。

- ●汚れは、やわらかい布を石けん水に浸し、よく絞ってから軽く拭き取る。必ず最後にやわらかい布で乾拭きをする。（水洗いはできません）
- ●お手入れの際は、電源ケーブルを抜き、電源を切ってからおこなってください。
- ●お手入れはホコリの出ないやわらかい布をご使用ください。
- ●お手入れする際に薬品は使用しないでください。塗装剥げれや変色、思わぬ事故を招くおそれがあります。

確認 シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

タキズミ照明器具保証書　**※お客様へ　保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。**

<保証について>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。
3. 二次販売、ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、下記「お客様相談室」までご相談ください。
4. 保証期間は製品お買い上げ日から１年間です。
   お買上げ日より1年以内に故障が発生した場合は、保証規定の範囲で無料修理させていただきます。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷
   (2)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障および損傷
   (3)ご使用による器具のキズ、汚れ、および自然劣化
   (4)各部材の経時変化による外観の劣化やそれに伴う照明機能低下
   (5)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
   (6)一般家庭用以外（例えば業務用等や車両、船舶等に搭載）に使用された場合の故障および損傷
   (7)施工上の不備に起因する故障や不具合
   (8)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷
   (9)本書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合
   (10)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合

<アフターサービスについて>

1. 保証期間中に万一故障が起きた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
2. 保証期間終了後は、お買い上げの販売店または、下記「お客様相談室」までご相談ください。修理によって機能が維持できる場合、ご希望により有料修理させていただきます。
3. アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、下記「お客様相談室」までご相談ください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な点はお買い上げの販売店または、「お客様相談室」までご相談ください。

品番	TBP-0007	保証期間（お買い上げ日から）	本体：1年間（付属部品は対象外）	お買い上げ日	年　月　日
お客様	お名前 ご住所　〒　－ 電話番号　（　）　－		販売店名・住所・電話番号		

●お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及び、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

Sample
【見本】

ご不明な点などは下記までご連絡ください。

瀧住電機工業株式会社
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂2-21-16

「お客様相談室」フリーダイヤル 0120-226-544
受付時間/月～金(土、日、祝日、夏季、年末年始休業日を除く)　9:00～17:00
http://www.takizumi-denki.com/